

TM
NEWERA

DISPENSER AUTOMÁTICO DE PERFUME
Modelo DF -840
Manual del Usuario

DISPENSER DE AEROSOL LCD
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANEJO

Para un mejor funcionamiento, monte la unidad a 3 metros del suelo, aproximadamente.

1. Coloque el dispenser en el sitio a ser colocado, haga una marca sobre la superficie de la pared a través de los agujeros de la base.
2. Perfore los hoyos en las marcas, e inserte las clavijas.
3. Coloque el dispenser sobre la pared y fije los tornillos.
4. Asegúrese de que el dispenser esté firmemente colocado sobre la pared.

1. INDICACIONES DE PANTALLA DE MANEJO LCD

ENCENDIDO: botón de encendido
CHEQUEO: botón de chequeo
MODO: botón de modo
HORA: hora
PRUEBA/MIN: prueba minuto

MODO
CHEQUEO HORA
ENCENDIDO PRUEBA/MIN

2. EXPLICACIÓN DE PANTALLA LCD

OFF ON DO LU MA MIE JUE VIE SAB

PRUEBA
BAJA
DÍA DE APAGADO
SERVICIO

RELOJ INICIO DETENIDO INTERVALO CONTEO

VIDA

1. OFF (Comando de finalización)
2. ON (Comando de inicio)
3. DO-LU (Semana)
4. PRUEBA (Comando de Prueba manual)
5. BAJA (Indicación de batería baja)
6. DÍA DE APAGADO
7. SERVICIO (Cambio de lata)

8. RELOJ (Ajuste de hora)
9. INICIO (Hora de inicio)
10. DETENIDO (Hora de finalización)
11. INTERVALO (Tiempo de intervalo de pulverizaciones)
12. CONTEO (Cantidad total de pulverizaciones)
13. VIDA (Veces restantes de pulverización)

1. Mientras espera la orden, el reloj funciona normalmente, y en la pantalla se lee OFF. Los otros botones no funcionan.
2. Presione el botón de ENCENDIDO.
Al encenderse, en la pantalla se leerá ON.

OFF
8:00
ON
8:00

3. ESTADO MODO

1. Presione el botón de MODO, en la pantalla se leerá RELOJ, INICIO, DETENIDO, DÍA DE APAGADO, LU, MA, MIE, JUE, VIE, SAB, DO, INTERVALO, CONTEO, etc. Cuando esté en estado MODO, presionando los botones de HORA Y PRUEBA/MIN. Puede fijar:

A. El día de comienzo.

Al encenderse, comienza automáticamente en lunes, se lee LU, parpadeando. Presione HORA para saltar al siguiente día, y cuando el parpadeo se detenga, presione ok.

OFF ON DO LU MA MIE JUE VIE SAB
8:00

B. Ajuste de reloj.

8:00

1. Presione el botón de MODO, en la pantalla se leerá RELOJ. Presione enter.
2. Presione el botón de HORA, comience a ajustar la hora.
3. Presione el botón de PRUEBA/MIN, comience a ajustar los minutos.

RELOJ

C. Fijación de horas de trabajo.

1. Presione una vez el botón de MODO, en la pantalla se leerá INICIO.
2. Presione el botón de HORA, comience a ajustar la hora de inicio.
3. Presione el botón de PRUEBA/MIN, comience a ajustar los minutos de inicio.

8:00

INICIO

NOTA: En la máquina, la hora establecida de inicio es 8:00 hs.

D. Fijación de hora de detenido.

1. Presione el botón de MODO, en la pantalla se leerá DETENIDO.
2. Presione el botón de HORA, comience a ajustar la hora de finalización.
3. Presione el botón de PRUEBA/MIN, comience a ajustar los minutos de finalización.

8:00

DETENIDO

NOTA: En la máquina, la hora determinada de finalización es 18:00 hs.

E. Fijación del Día de Descanso.

1. Presione el botón de MODO, en la pantalla se leerá DÍA DE APAGADO: LU, MA, MIE, JUE, VIE, SAB, DO.
- El Día de Descanso sólo utiliza la tecla HORA para saltar al siguiente día. La tecla PRUEBA/MIN confirma o cancela.

DO LU MA MIE JUE VIE SAB

8:00 DÍA DE APAGADO

F. Fijación de Hora del Intervalo de pulverización.

1. Presione el botón de MODO, en la pantalla se leerá INTERVALO.
2. Presione el botón de HORA, comience a ajustar la hora del intervalo.
3. Presione el botón de PRUEBA/MIN, comience a ajustar los minutos del intervalo.

NOTA: El rango permitido es de 1 a 60 minutos.

NOTA: El tiempo sugerido es de 10 minutos.

10 INTERVALOS

G. Fijación de Indicación de Cambio de Aerosol de Fragancia.

1. Presione el botón de MODO, en la pantalla se leerá CONTEO.
2. Presione el botón de HORA, comience a ajustar la cifra de centenas de la cantidad de pulverizaciones.
3. Presione el botón de PRUEBA/MIN, comience a ajustar la cifra de decenas de la cantidad de pulverizaciones.

3600

CONTEO

3080

CONTEO

NOTA 1: El rango sugerido es de 9 a 10 mil veces.

NOTA 2: Fije la cantidad de pulverizaciones de acuerdo a la indicación del frasco de aerosol.

NOTA 3: Cuando la cantidad de veces de uso alcance la cantidad de veces fijada, en la pantalla se leerá **SERVICIO**, parpadeando. Esto significa que debe cambiar el frasco de aerosol.

NOTA 4: El valor fijado en la máquina es de 300 veces, usted puede fijar cualquier valor.

12:00 SERVICIO

4. FUNCIÓN DE CHEQUEO.

1. Presione el botón de CHEQUEO, en la pantalla se leerá CONTEO y el número de la capacidad de veces de pulverización de la botella de aerosol.
2. Presione nuevamente el botón de CHEQUEO, en la pantalla se leerá VIDA y el número de la cantidad de veces restantes de pulverización.
3. Presione nuevamente el botón de CHEQUEO, en la pantalla se leerá DÍA DE APAGADO. Es el Día de Descanso.

0088

CONTEO

0000

VIDA

DO LU

8:00

DÍA DE APAGADO

NOTA: El modo de conteo se detiene automáticamente, una vez usada la cantidad de veces de pulverización fijada por usted.

5. FUNCIÓN DE PRUEBA AUTOMÁTICA.

PRUEBA
8:00 00

Cuando la máquina esté funcionando, presione el botón de PRUEBA/MIN, en la pantalla se leerá PRUEBA. Pulverice una vez, mientras mantiene presionado PRUEBA/MIN. Repita la operación.

6. INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA.

Cuando aparezca BAJA en la pantalla, significa que la batería está baja. Deberá reemplazarla por una nueva.

NOTA:

1. Al encenderse la máquina, los datos fijados son 8:00 AM del lunes.
2. La determinación de fábrica del total de veces de pulverización es de 3000. La hora de pulverización es de 8:00 AM a 6:00 PM, el tiempo de intervalo es de 10 minutos y el domingo es el día de apagado.
3. Presione el botón de MODO para saltar los datos hasta llegar a DÍA DE APAGADO, LU, MA, MIE, JUE, VIE, SAB, DO. Para fijar el día de descanso, sólo presione el botón de HORA para saltar y fijar. El botón de PRUEBA/MIN confirma o cancela.